

モバイルルーターについて

モバイルルーターは簡単な設定をするだけで家でも外でも自由にインターネットが使用できる通信端末です。携帯電話と同じように電波を使ってインターネットに接続します。スマートフォンやタブレット端末といった Wi-Fi 対応の機器に接続し、モバイル通信回線経由でインターネットに繋げてくれます。

SIM カードの使用方法について

- ① モバイルルーター本体の背面カバーを取り外し、バッテリーを取り出します。
- ② SIM カードを挿入します。
※挿入方法は本体内部に記載されています。
※挿入する向きにご注意ください。
- ③ バッテリーと背面カバーを元に戻します。



インターネットの接続方法について

- ① モバイルルーターを起動します。
 - ② 使用する端末を起動します。
 - ③ 使用する端末の画面左下のスタートをクリックし、『設定』 → 『ネットワークとインターネット』 → 『Wi-Fi』 → 『利用できるネットワークの表示』をクリックします。
 - ④ 端末の SSID を探し、『接続』をクリックします。
 - ⑤ セキュリティキーを入力します。
 - ⑥ 接続完了
- ※箱の内部に SSID 及びセキュリティキー（暗号化キー）が記載したカードが入っております。
- ※ご不明な場合は箱の内部に「つなぎかたガイド」が入っておりますのでお読みください。